



LIMPIEZA DE SUELOS NO ENMOQUETADOS



LIMPIEZA Y GUARDADO




Su distribuidor independiente
autorizado de Rainbow

Rexair^{LLC}

R13312B-0
©Rexair 2007

AquaMate[®]



MANUAL DEL PROPIETARIO



RTM
RAINBOW[®]

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un electrodoméstico eléctrico, debe tomar siempre ciertas precauciones, como por ejemplo:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

ADVERTENCIA—Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión:

1. No deje el aparato enchufado. Desenchúfelo cuando no lo use y antes de repararlo.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, utilícelo solamente en interiores.
3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica y reducir el riesgo de incendios, use solamente productos de limpieza Rainbow diseñados para utilizarlos con este aparato.
4. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, use SOLAMENTE la manguera proporcionada con el aspirador Rainbow para operaciones con agua. Consulte el Manual del Propietario. No modifique el enchufe de ningún modo.
5. El AquaMate contiene un motor eléctrico y un cable de alimentación. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, NO sumerja el cable eléctrico en agua cuando llene o limpie el depósito.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

VISTA DEL PRODUCTO



EN RELACIÓN CON LA SECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA DE LA AQUAMATE:


6. **IMPORTANTE**—El depósito del agua del AquaMate está diseñado para USAR SOLAMENTE AGUA LIMPIA Y FRÍA DEL GRIFO. Para evitar dañar el AquaMate, NO coloque ninguno de los siguientes elementos en el depósito de agua central:
 - Agua caliente o líquidos.
 - Detergentes de ningún tipo, incluidos productos de Rainbow.
 - Líquidos o sustancias de limpieza disponibles comercialmente.
7. Use solamente Champú o Limpiador de suelos AquaMate en el depósito lateral pequeño para jabón.
8. No use en suelos de madera, planchas o mármol.
9. Asegúrese de que la moqueta esté completamente seca antes de usar la boquilla de Rainbow para aspirar.
10. No use el AquaMate con el depósito de agua limpia vacío. Esto podría dañar la bomba.
11. Para más instrucciones de seguridad, consulte el Manual del Propietario de Rainbow.

REPARACIÓN DE UN APARATO CON DOBLE AISLAMIENTO:



En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en vez de toma de tierra. Ni se proporciona toma de tierra en un aparato con doble aislamiento ni debe añadirse toma de tierra. Las reparaciones de un aparato con doble aislamiento requieren extrema precaución y conocimiento del sistema, y deben ser realizadas solamente por personal de servicio de Rainbow calificado. Las piezas de repuesto para un aparato de doble aislamiento deben ser idénticas a las que se cambian. Un aparato de doble aislamiento viene marcado con las palabras "DOUBLE INSULATION" o "DOUBLE-INSULATED". El símbolo (un cuadrado dentro de otro cuadrado) puede figurar también en el aparato.




PREPARACIÓN DE LA MOQUETA



INSTALACIÓN



LIMPIEZA DE LA MOQUETA



USE EL AQUAMATE® SOLAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO!

SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Use solamente con el Rainbow E2™.

www.RainbowSystem.com